

# BadkamerExclusief

## **Teakholz: Pflege leicht gemacht**

Damit Sie noch lange von Ihren exklusiven Badmöbeln aus Teakholz genießen können, geben wir Ihnen gerne ein paar einfache Tipps zur Behandlung von Teakholz, Pflege von Badezimmermöbeln aus Teakholz und deren Reinigung. All unsere Teakholz-Badmöbel sind aus unbehandeltem Teakholz gefertigt. Teakholz ist von Natur aus ein fettiges Holz, das sich hervorragend für den Einsatz im Badezimmer eignet. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, Ihre Badezimmermöbel aus Teakholz zusätzlich vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen und regelmäßig zu reinigen.

## **Materialpaket zur Behandlung von Teakholz**

Um Teakholz richtig zu behandeln empfehlen wir Ihnen eine nachhaltige Behandlung in der Form von Imprägnierung. Sie können das Teakholz z.B. mit Lack, Hartwachsöl oder anderen Spezialprodukten imprägnieren. Unsere persönliche Empfehlung ist Behandlung mit dem unsichtbaren Lack Rigostep Skylt Original, ein farbloser 2-Komponenten-Lack, der speziell für die Behandlung hölzerner Badmöbel entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet einen hervorragenden Schutz, ohne die natürliche Farbe, Struktur und Mattierung Ihrer Teakholz-Badmöbel zu beeinträchtigen. Unserer Meinung nach das beste Behandlungsmittel für Teakholz-Badmöbel! Wir bieten Ihnen diesen Lack auch als Teil eines speziellen Teakholz-Behandlungspaket an. Darin enthalten sind der Lack und alle Materialien die Sie zum Streichen benötigen. So haben Sie direkt die richtigen Materialien im Haus um sofort mit der Pflege Ihrer Teakholzmöbel zu beginnen.

## **Vorbereitung zum Streichen von Teakholzmöbel**

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Teakholz-Badmöbel vor dem Lackieren zunächst zu entfetten (z.B. mit Wasser und einem Schuss St. Marc, einem natürlichen Entfetter). Nach dem Entfetten können Sie es mit Stahlwolle 00 oder eventuell etwas Schleifpapier (Korn P400) leicht abschleifen. Das Holz sollte dabei wirklich nur sehr leicht berührt werden, damit der Lack gut auf der Oberfläche haften kann. Achten Sie darauf, dass Sie beim Schleifen immer in Richtung der Holzmaserung arbeiten. Nach dem Schleifen muss die Oberfläche frei von Staub und Fett gemacht werden, z.B. mit einem Staubsauger und danach wieder mit etwas Wasser Entfetter. Lassen Sie die Teakmöbel danach gründlich trocknen.

## **Vergessen Sie die Umgebung nicht**

Um Farbspritzer in der Umgebung der Holzmöbel zu verhindern, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche, auf der Sie die Möbel streichen wollen, gut abzudecken. Alte Zeitungen oder Plastik sind beide gute Abdeckmaterialien. Auch ist wichtig, dass Sie die Teile, die Sie nicht lackieren wollen, abdecken, abkleben oder entfernen, da die Verwendung von Abdeckband auf Terrazzo oder Naturstein Flecken verursachen kann. Es spricht für sich, dass die Teakholz-Badmöbel am besten vor der Montage und dem Einbau von Waschtischen und Armaturen lackiert werden können. Türen und Schubladen können zu dem Zweck demontiert werden. Die Innenseite eines Teak-Badezimmerschranks muss nicht unbedingt lackiert werden. Es empfiehlt sich jedoch Schubladen, Regale und Sichtkanten rundum zu lackieren.

## **Was benötigen Sie um Teakholz-Badmöbel zu lackieren?**

Bei der Lackierung von Teakholzmöbeln benötigen Sie die folgenden Materialien:

- Großer Messbecher für die Messkomponente A
- Mitgelieferten kleinen Messbecher (um die Komponente B zu messen)
- Farbwanne
- Rollenhalter mit Farbrolle für Lack auf wasserbasis
- Pinsel für die Ecken
- Rührstab

## **So lackieren Sie Ihre Teakholz-Badmöbel richtig**

Schütteln Sie Komponente A gut durch und füllen Sie dann die gewünschte Menge in den großen Messbecher. Messen Sie Komponente B mit dem kleinen Messbecher im Verhältnis 1:15 ab (Berechnungsbeispiel: 250 ml Komponente A und 15 ml Komponente B). Fügen Sie Komponente B unter ständigem rühren zu Komponente A und mengen Sie beide gut durch. Rühren Sie die Mischung beider Komponenten nach 10 Minuten erneut durch.

Der auf diese Weise vorbereiteten Lack muss innerhalb von 2 bis 3 Stunden aufgetragen werden. Bringen Sie den Lack großzügig und gleichmäßig mit dem Lackroller an. Für schwierige Ecken verwenden Sie am besten einen Pinsel. Rollen Sie den Lack danach mit dem Farbröller aus um eine gleichmäßige Verteilung zu erzielen.

Tragen Sie unter Berücksichtigung einer Trockenzeit von 2-3 Stunden pro Schicht insgesamt 4 Lackschichten auf der Oberseite Ihrer Teakmöbel auf. Für die Außenseite, Regale, Schubladen und Kanten an der Innenseite der Möbel reichen 3 Lackschichten aus. Es ist nicht notwendig, zwischen den Schichten wieder zu schleifen. Die Innenwände müssen nicht unbedingt behandelt werden. Nach 12-16 Stunden Trockenzeit können Sie alle Teile Ihres Teakholz-Badmöbels wieder montieren. Die behandelten Teakmöbel können jetzt wieder leicht belastet werden.

## **Reinigung nach jedem Gebrauch**

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Teakholz-Badmöbel nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Tuch abzunehmen. Dies gilt insbesondere für Oberflächen auf denen sich Wassertropfen befinden. Verwenden Sie für die Reinigung Ihrer Teakholz-Badmöbel vorzugsweise natürliche Reinigungsmittel. Bitte verwenden Sie zur Reinigung Ihres Waschtischunterschrankes aus Teakholz niemals ätzende Substanzen wie Chlor, Anti-Kalk-Mittel oder säurehaltige Mittel.

## **Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen zur Teakholz Pflege**

Haben Sie Fragen zur Behandlung Ihrer Badmöbel aus Teakholz? Dann stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter +31-(0)493-741011 oder per E-Mail an [info@badezimmerexklusiv.de](mailto:info@badezimmerexklusiv.de).